

Etagères Montessori

Des courbes gracieuses et la chaleur du bois invitent les enfants dans un environnement Montessori. Grâce aux étagères d'angles et arrondies, vous pouvez créer des zones sensorielles, de mathématiques ou de développement du langage correspondant à la forme de la pièce.

Remarque : Elles ne peuvent pas être reliées aux étagères ni aux panneaux Roomscapes.

1-Unités avec un rayon

(29 cm d'espace entre les rayons)



Fond plein 124 cm x 71 cm avec un rayon F441



Fond plein 124 cm x 71 cm avec un rayon F442



Etagère d'angle sans fond 71 cm avec un rayon F413



Etagère d'angle 71 cm avec un rayon F411

2-Unités avec un rayon

(18,5 cm d'espace entre les rayons)



Fond plein 124 cm x 71 cm avec deux rayons F443



Sans fond 124 cm x 71 cm avec deux rayons F444



Etagère d'angle sans fond 71 cm avec deux rayons F414



Etagère d'angle 71 cm avec deux rayons F412



Ensemble un pour Montessori F401

Inclut :

- 1 Sans fond 124 cm x 71 cm avec un rayon F442
- 2 Etagère d'angle sans fond 71 cm avec un rayon F413
- 1 Etagère d'angle 71 cm avec un rayon F411



Ensemble deux pour Montessori F402

Inclut :

- 5 Etagère d'angle sans fond 71 cm avec deux rayons F414