



Résistant et sûr

Fabriqué dans un bois solide avec des bords arrondis.

« Les meubles Community Playthings bois naturel permettent de créer une ambiance calme propre aux salles de classe Montessori. »

Michelle Wisbey, Directrice/propriétaire

Play to Learn Ltd



Sans fond 124 cm x 71 cm avec un rayon F442



Mobilité

Relever la languette pour faire rouler et l'abaisser pour bloquer l'élément en place.

Mortaise et tenon

Des assemblages de précision avec mortaise et tenon garantissent que vos étagères dureront des dizaines d'années.



Fond plein en bois

Toutes les étagères Montessori sont disponibles avec un fond ouvert ou plein, en bois.



Ensemble trois pour Montessori F403

Inclut :

2 Fond plein 124 cm x 71 cm avec un rayon F441

2 Etagère d'angle 71 cm avec un rayon F411



Ensemble quatre pour Montessori F404

Inclut :

1 Fond plein 124 cm x 71 cm avec un rayon F441

1 Fond plein 124 cm x 71 cm avec deux rayons F443

2 Etagère d'angle 71 cm avec deux rayons F412

1 Etagère d'angle 71 cm avec un rayon F411