

Indication de taille – EN 1729

Les pieds des tables et des chaises comportent une indication de taille pour faciliter un choix de table/chaise adapté. Choisir la même indication de taille sur la table et la chaise. Le tableau indique la taille adaptée à chaque âge.



L'étiquette du produit indique la taille de la chaise.



Pour une bonne posture, les pieds de l'enfant doivent être posés à plat et ses genoux pliés à 90°. La table doit être environ à la hauteur des coudes.

Chaise	J708	J710	J712	J714	J715	J716	J718
Indication de taille	0	1	2	3	4	5	6
Hauteur de l'assise (cm)	21	26	31	35	38	43	46
Largeur de l'assise	27	30	34	36	39	40	42
Profondeur de l'assise	20	23	26	29	32	35	38
2 ans	60%	40%					
3 ans	20%	80%					
4 ans		60%	40%				
5 ans		20%	70%				
6 ans			60%	30%			
7 ans				70%	30%		
8 ans				40%	50%		
9 ans				20%	80%		
10 ans					60%	30%	
11 ans					40%	50%	
12 ans					20%	40%	
13 ans						40%	50%
14 ans						30%	60%
15 ans						20%	70%
16 ans							70%
Indication de taille	0	1	2	3	4	5	6
Hauteur de la table	40	46	53	59	64	71	76



Chaise Woodcrest pour adulte J718 43 cm Chaise Woodcrest J716



38 cm Chaise Woodcrest J715



35 cm Chaise Woodcrest J714



31 cm Chaise Woodcrest J712



26 cm Chaise Woodcrest J710



21 cm Chaise Woodcrest J708



Chaise basse pour adulte J432
Permet aux adultes de s'asseoir