

Chaises pour les repas



La partie amovible et lavable dispose d'un contour et d'un système de clip pour plateau intégrés. Vous pouvez la retirer lorsque l'enfant n'a plus besoin de support ni de plateau.

Plateau amovible

fabriqué dans un plastique durable, résistant aux rayures, de couleur crème et pouvant aller au lave-vaisselle.

Ceinture amovible

dispose d'un clip unique avec sécurité enfant.

Pour les enfants de 6 à 24 mois

Chaise pour repas 20 cm J436

Préciser la couleur de la partie amovible du siège, mauve ou beige.



Chaise pour repas avec plateau 20 cm J437

Préciser la couleur de la partie amovible du siège, mauve ou beige.



Chaise pour repas 25 cm J434

Préciser la couleur de la partie amovible du siège, mauve ou beige.



Chaise pour repas avec plateau 25 cm J435

Préciser la couleur de la partie amovible du siège, mauve ou beige.



Tout s'empile :

les chaises s'empilent avec ou sans la partie amovible.

Chariot pour chaises J413

Chaises ergonomiques pour enfant

Chaises ergonomiques pour enfant 20 cm J408

Chaises ergonomiques pour enfant 25 cm J410

Chaises ergonomiques pour enfant 30 cm J412

Chariot pour chaises J413

Ceinture J439

Patins de rechange J426

(Jeu de 12)



Dimensions (cm)	20 cm Chaise	25 cm Chaise	30 cm Chaise
Hauteur de l'assise	20	25	30
Largeur du siège	25	28	29
Profondeur du siège	18	23	25
Hauteur de l'accoudoir	33	38	43

Les patins de chaise atténuent le bruit.