

Centre d'arts dramatiques

La cabine de déguisement est agrémentée de nombreux compartiments de rangement et de crochets ou de trous pour les cintres. Insérez les arches dans les trous, mettez un voile sur le tout et voilà une scène, une maison ou un décor. Les arches se replient sur la cabine pour le rangement. Il est également possible de les ôter et de les stocker à part.

Cabine de déguisement C705

Inclut 6 bacs.

Kit Arches C706

Inclut 2 arches et un voile.

Voile C708

218 cm de largeur x 310 cm de longueur.

Le voile est une étoffe transparente et ignifuge.

Valet H559

53 cm de largeur x 114 cm de hauteur.

Miroir acrylique



Les arches peuvent tourner librement dans les orifices.

Le valet sert à ranger les chapeaux, les foulards et les colliers.



Mobilité

Relever la languette pour faire rouler et l'abaisser pour bloquer l'élément en place.

